



Montagesatz
Produktnummer: 1090-1031



Montageanleitung Pool Handlauf für Überdachungen „schwenkbar“ V4A

Voraussetzung: fester betonierter Untergrund unter Bodenbelag!

1. Positionieren Sie den Handlauf im weggeklappten Zustand so vor dem Poolrand, das sich die Überdachung problemlos schließen lässt.

Wichtig: achten Sie unbedingt darauf, dass die vordere und hintere Feststellschraube (FS) auf keinen Fall mit dem geschlossenen Dach kollidiert!

2. Markieren Sie die 4 Löcher gut sichtbar durch die Bohrungen auf dem Boden.
3. Bohren Sie mit einem 16-18mm Steinbohrer **mindestens 70mm tief in den festen Beton (nicht Bodenbelag)**.
Sollten die Gewindebolzen zu lang sein, können sie diese bei Bedarf an der Unterseite kürzen.

Wichtig: achten Sie darauf, dass sich so wenig Bohrstaub wie möglich in den Bohrungen befindet!

4. Montieren Sie die Gewindebolzen an die Bodenplatte und prüfen, ob sich diese bündig in die 4 Bohrungen einführen lassen.
5. Falls alles passt, füllen Sie alle Bohrungen zu ca. 1/3 mit dem 2K-Kleber aus dem Montagsatz und führen die Gewindebolzen zusammen mit der Bodenplatte ein.

Achtung: Kleber trocknet sehr schnell. Sofort die Bodenplatte gerade ausrichten und die 4 Stck. M10 Senkkopfschrauben leicht anziehen.

6. Nach einer Aushärtezeit von ca. 2-3 Stunden die Schrauben festziehen.
7. Bügel auf die Bodenplatte aufstecken und befestigen.
(Bei unebenen Böden tragen die VA-Dübel den Bügel.)

Eigenschaften / Funktion:

- Der Handlauf ist in 4 Positionen - jeweils 90° - zu parken bzw. festzustellen.
- Dies geschieht mithilfe der seitlichen Schraube.
- Die mittlere Schraube dient zur finalen Fixierung bei Benutzung.

Wir empfehlen, den Pool-Handlauf regelmäßig zu reinigen und mit Edelstahlpflege zu behandeln. Passendes Pflegemittel ist in jedem handelsüblichen Baumarkt erhältlich.